

Ekonomistål

Monteringsanvisning – Pannplåt

Rekommenderat regelavstånd Ca 600 mm. Regelvirke minst 25 x 70.
Pannplåt kan även läggas direkt på pappad råspont.

Pannplåt kan infästas med Pannplåtsskruv (5,5/50) eller Klockspik (3,7/60) med neoprenbricka.

Pannplåt skall infästas i varje profiltopp ca 1200 mm mellan raderna (gäller både spik och skruv). 1 extraskruv i överlapp rekommenderas.
Pannplåten bör förborras innan skruvning vid takfot om fotplåt monterats.

Pannplåt kan läggas ned till 7 graders lutning.
Under 14 graders lutning skall man använda Insealband 3x10 mm i sidoskarv.
I ändskarv rekommenderas en överlapp på minst 300 mm med en sträng fett.

Tättningsprofil mellannockplåt och takplåt bör användas vid taklutning under 30 grader.

Om man måste kapa plåt eller göra urtagningar skall endast handsax eller nibblingsmaskin användas.